

# ST3D2250A 调试参数使用说明

在显示页首页连续按 5 次 esc 键进入调试参数页面。

## T 调试参数说明

参数	名称	范围	缺省值
T000	U 相零点电流采样 AD 值	0~4096	-
T001	V 相零点电流采样 AD 值	0~4096	-
T002	W 相零点电流采样 AD 值	0~4096	-
T003	U 相电流设定值	0~4096	-
T004	V 相电流设定值	0~4096	-
T005	W 相电流设定值	0~4096	-
T006	U 相电流采样值	0~4096	-
T007	V 相电流采样值	0~4096	-
T008	W 相电流采样值	0~4096	-
T009	PI 电流环的 P 参数	1~5000	-
T010	PI 电流环的 I 参数	1~2000	-
T011	电流模块死区时间设定参数	0~127	-
T012	风扇运行模式 (0:智能开启, 1:常开)	0~1	-
T013	设备合法性 (0:不合法, 1:合法)	0~1	-
T014	设备版本号	-	-